

Los alginatos de moldeado del rango IDEPO son mezclas complejas basadas en extractos de algas marinas marrones o rojas, se usan como agente gelificante, son productos hechos específicamente para moldeados e impresiones.

Este producto otorga la posibilidad de obtener rápidamente duplicados de objetos inertes de cualquier naturaleza, rocas, frutas, piedra, cortezas de árboles o cualquier otro material. El alginato de moldeado IDEPO puede ser fundido y reutilizado tantas veces como se desee aunque el producto no es recomendable utilizarlo sobre comida luego a ingerir.

Instrucciones

- ☒ Preparación del polvo para reconstituir en una solución acuosa hirviendo
- ☒ Use 8 a 10 volúmenes de agua por 1 volumen de polvo
- ☒ Hervir el agua
- ☒ Echar agua hirviendo un el polvo y remover hasta obtener una mezcla homogénea. añadir agua dependiendo de la rigidez que se desea

ejemplo de uso

- ☒ Usa el contenedor como recipiente
- ☒ Hervir el agua
- ☒ Añadir los polvos y mezclar
- ☒ Echar en la recipiente hasta que el objeto este completamente cubierto
- ☒ Después de unos minutos el alginato se gelifica y es fácil de quitar del molde
- ☒ Hecha la resina las veces necesarias hasta duplicar de tamaño el objeto
- ☒ espera hasta que se haga solido y retira del molde
- ☒ para reutilizar el IDEPO córtalo en pedazos y mételos en agua hirviendo (microondas si es posible) sigue el mismo protocolo de verter el producto.

especificaciones

- ☒ apariencia: polvo blanquecino fino
- ☒ humedad: inferior al 15%
- ☒ no aplicar a la piel

alérgenos

este producto no contiene productos alérgenos de acuerdo con los requerimientos de 2003/89/CE.

empaquetado

el empaquetado es de 500Gr

mantener este producto en un lugar fresco y seco

preferencia de uso

este producto mantendrá sus propiedades iniciales durante al menos 2 años